



## Hochlastzeitfenster **2021** für Leistungsbewertung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
<b>Mittelspannung</b> <sup>1</sup>	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	11:15-11:45
		12:15-12:30
17:15-18:00		
Winter	09:45-13:30	
	14:00-14:15	
	16:15-19:00	

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
<b>Umspannung</b> <sup>1</sup> Mittelspannung/ Niederspannung	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	17:45-18:30
	Winter	11:45-12:15
16:30-19:15		

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
<b>Niederspannung</b> <sup>1</sup>	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	17:45-18:15
	Winter	11:15-12:15
16:30-16:45		
17:00-19:15		

Frühling: 01.03. bis 31.05.

Sommer: 01.06. bis 31.08.

Herbst : 01.09. bis 30.11.

Winter : 01.01. bis 28.02.  
01.12. bis 31.12.

<sup>1</sup> Die Hochlastzeitfenster dienen als Orientierung. Bei Anfragen von Letztverbrauchern erfolgt die Berechnung der Hochlastzeitfenster für das Netzgebiet des entsprechenden Anschlusspunktes.