

Hochlastzeitfenster **2025** für Leistungsbewertung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
Mittelspannung ¹	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	-
	Winter	10:30-11:00 16:45-17:30

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
Umspannung ¹ Mittelspannung/ Niederspannung	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	-
	Winter	07:00-07:15 08:15-08:30 10:30-11:00 13:00-13:15 16:30-17:30

Spannungsebene	Jahreszeit	Zeitfenster
Niederspannung ¹	Frühling	-
	Sommer	-
	Herbst	10:30-11:30 12:15-12:30
	Winter	07:00-07:15 08:00-08:30 09:15-11:15 13:00-13:15 16:45-17:00

Frühling: 01.03. bis 31.05.

Sommer: 01.06. bis 31.08.

Herbst : 01.09. bis 30.11.

Winter : 01.01. bis 28.02.
01.12. bis 31.12.

¹ Die Hochlastzeitfenster dienen als Orientierung. Bei Anfragen von Letztverbrauchern erfolgt die Berechnung der Hochlastzeitfenster für das Netzgebiet des entsprechenden Anschlusspunktes.